



OBČINA HRPELJE - KOZINA

Hrpelje, Reška cesta 14

SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150

F: 05 6800 180

E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

www.hrpelje-kozina.si

OBČINA HRPELJE-KOZINA v skladu z desetim odstavkom 13. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS, št. 22/16)

O B J A V L J A

Informacije za javnost iz 3. točke II. dela priloge 4 navedene Uredbe, in sicer informacije iz občinskih načrtov zaščite in reševanja.

Informacije vključujejo nasvete glede ravnanja v skladu z navodili ali zahtevami reševalnih služb v primeru nesreče v obratu **INA Slovenija d.o.o., PE Plin, Skladišče UNP Kozina**, Kolodvorska ulica 18, 6240 Kozina. Ukrepi so povzeti iz aplikacije URSZR NevSnov - Ukrepi - naftni plini, utekočinjeni.

Prebivalci ravnajo v skladu z navodili in zahtevami reševalnih služb ob nesreči.

I. NEVARNOSTI

POŽAR ALI EKSPLOZIJA

- Zelo vnetljivo.
- Lahko vnetljivo pri segrevanju, iskri ali plamenu.
- Z zrakom tvori eksplozivne zmesi.
- Hlapi utekočinjenega (globoko ohlajenega) plina so težji od zraka in se zadržujejo ob tleh.
- Kontejner lahko eksplodira pri segrevanju.
- Poškodovane jeklenke lahko učinkujejo kot projektili.

ZDRAVJE

- Hlapi (pare) lahko povzročijo omotičnost ali zadušitev brez opozorila.
- Snov je lahko dražilna, če se vdihava v višjih koncentracijah.
- Stik s plinom/utekočinjenim plinom lahko povzroči opekline, rane in/ali ozeblino.
- Pri požaru lahko nastanejo dražilni in/ali strupeni plini.

II. VARNOST LJUDI

- Izolirajte področje razsutja ali iztekanja takoj 100 m v vseh smereh.
- Ne pustite blizu nepooblaščenih oseb.
- Ostanite v zavetrju.
- Plini so težji od zraka in se kopičijo ter zadržujejo v nižjih predelih (kanalizaciji, kletah, zbiralnikih).
- Ne zadržujte se v nižjih predelih.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

- Uporabite izolirni dihalni aparat (IDA).
- Gasilska zaščitna obleka je priporočljiva samo v primeru požara; ta je neučinkovita v drugih situacijah.
- Vedno oblecite toplotno zaščitno obleko, ko delate s hladilnimi / globoko ohlajenimi tekočinami.

EVAKUACIJA

Večje razlitje/razsutje

- Evakuirajte ljudi v razdalji 800 metrov v vseh smereh.

Požar

- Če gori železniški vagon, cisterna ali priklopnik, izolirajte 1600 m v vseh smereh; prav tako evakuirajte ljudi v polmeru 1600 m in izvedite ukrepe varovanja ter reševanja.

III. UKREPI

POŽAR:

- Ne gasite plamena pri iztekanju plina, če ne morete zapreti ventila.

Mali

- Prah ali CO₂.

Veliki

- Razpršena voda ali vodna megla.
- Premaknite kontejner iz območja požara, če je to varno.

Goreči kamioni, cisterne

- Gasite z velike oddaljenosti; uporabljajte vodne topove.
- Hladite kontejner z velikimi količinami vode, tudi potem, ko ne gori več.
- Ne polivajte vode po mestu iztekanja ali ventilu, lahko pride do zamrznitve.
- Umaknite se takoj, če slišite čudne zvoke ali opazite, da se spreminja barva cisterne ali kontejnerja.
- Vedno se odmaknite od koncev cisterne.
- Pri velikih požarih uporabljajte vodne topove in od daleč nanašajte vodo na požar; če je to nemogoče, se umaknite in pustite ogenj goreti.

RAZLITJE / RAZSUTJE ali IZTEKANJE:

- Odstranite vse vire vžiga (ne kadite, odstranite iskrenje in plamen v neposredni okolici).
- Vsi pripomočki, ki jih uporabljate pri delu, morajo biti ozemljeni.
- Ne dotikajte se ali hodite po razsuti / razliti snovi.
- Zaustavite iztekanje, če je to brez nevarnosti.
- Če je mogoče, obrnite kontejner tako, da bo izhajal plin, šele potem tekočina.
- Uporabite razpršeno vodo za zmanjševanje nastajanja par (hlapov) ali poskušajte spremeniti smer širjenja.
- Ne polivajte vode po razsuti snovi ali mestu iztekanja.
- Preprečite vstop par (hlapov) v kanalizacijo, sistem prezračevanja ali zaprte prostore.
- Izolirajte območje, kjer se je razširil plin.
- Pozor: v stiku z globoko ohlajenimi/utekočinjenimi plini lahko snov postane krhka in se zlomi brez opozorila.

PRVA POMOČ:

- Premaknite ponesrečenca na sveži zrak.
- Nudite umetno dihanje, če ponesrečenec ne diha.
- Uporabite kisik, če je dihanje oteženo.
- Odstranite in izolirajte kontaminirano obleko in obutev.
- Zamrznjeno obleko, ki se je zalepila na kožo, najprej odtalite, potem odstranite.
- V primeru stika z utekočinjenim plinom odtajajte zamrznjene dele z mlačno vodo.
- Poškodovanca pokrijte in pustite počivati.
- Poskrbite, da je medicinsko osebje seznanjeno z nevarnostjo in zagotovite uporabo ustrezne varovalne opreme.

Številka:

Datum: 23.4.2019

Pripravil:

Robert KASTELIC

Poveljnik Civilne zaščite

Občine Hrpelje-Kozina

Saša LIKAVEC SVETELŠEK
Županja Občine Hrpelje-Kozina